

FLIPZONE

MANUAL MONTAGEM CAMA ELÁSTICA 240 cm




**NÃO RECOMENDADO PARA
CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS**





Atenção. Comporta apenas 1 (um) usuário. Perigo de colisão.

INSTRUÇÃO DE SALTO:



Não é permitido mais de uma pessoa na cama elástica. Saltos múltiplos podem aumentar o risco de lesões em colisões aéreas.

Não faça cambalhotas, pois isso aumenta o risco de cair na cabeça ou no pescoço. Isso pode causar paralisia e até ferimentos fatais.

INSTRUÇÃO GERAL:

Atenção. Indicado para 1 usuário por vez. Perigo de colisão

- Aviso. Certifique-se de fechar a rede antes de praticar
- Aviso. Tire os sapatos; Ou use sapatos de ginástica de sola final
- Aviso. Não utilize o tapete se estiver molhado
- Aviso. Esvazie os bolsos e as mãos antes do exercício
- Aviso. Sempre saltar no meio do tapete
- Aviso. Não pular do tapete
- Aviso. Pausa a cada 20 minutos
(limitar o tempo de utilização contínua)

OBJETIVO

Este produto é apenas para uso doméstico, não para uso profissional ou médico. O peso do usuário não deve ultrapassar o peso máximo permitido, caso contrário a garantia será inválida.

PERIGOS PARA CRIANÇAS

Uma cama elástica não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem perto deste produto sem supervisão. Tome as precauções de segurança necessárias e monitore todas as atividades no trampolim. Por favor, note que o material de embalagem não é adequado para crianças devido ao risco de asfixia.

-As crianças desconhecem os potenciais perigos deste produto. Mantenham as crianças longe deste produto, pois ele não é um brinquedo. Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Camas elásticas com altura superior a 51 cm não são adequadas para crianças com menos de 3 anos de idade.

Atenção: Produto Sensível. Não modifique o produto. Utilize apenas peças de reposição originais.

As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.

Montagens inadequadas podem comprometer a segurança do trampolim.

Utilize este equipamento apenas de acordo com as instruções deste manual.

Proteja o produto contra umidade e calor.

Importante: o trampolim deve ser submetido a manutenções periódicas, especialmente nas peças de desgaste.

Peças de desgaste comum:

- Molas (oxidam com o tempo)
- Margem de proteção
- Pega de fixação
- Tiras de fixação (devem ser protegidas)
- Estrutura metálica
- Almofada de molas



RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MONTAGEM

-A montagem do produto deve ser feita com cuidado por pelo menos dois adultos responsáveis. -Em caso de dúvidas, procure auxílio de pessoal tecnicamente qualificado.

-Leia atentamente todas as instruções deste manual antes de começar a montagem.

-Remova todo o material de embalagem e organize todas as peças em uma área livre e ampla para facilitar a montagem.

-Verifique se todas as peças estão disponíveis conforme a lista de componentes.

-Elimine corretamente os materiais de embalagem após a montagem.

-Escolha trabalhar em um ambiente seguro e organizado, livre de obstáculos.

-Manuseie todas as peças com cuidado para evitar danos.

-Não jogue nem manuseie as peças de forma inadequada para evitar riscos de acidentes. -Armazene os materiais de embalagem de forma segura, longe do alcance de crianças (risco de sufocamento).

Após finalizar a montagem:

Certifique-se de que todos os parafusos e conexões estejam firmemente fixados.

Verifique se a estrutura está estável e segura antes do uso.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O trampolim pesa aproximadamente 52 kg e não suporta forças externas além das previstas para seu uso normal. Instale o trampolim a uma distância segura de paredes, cercas, árvores, redes elétricas, equipamentos de lazer e outros obstáculos.

O trampolim deve ser instalado sobre superfícies macias e planas. Nunca instale o trampolim sobre superfícies como cascalho, areia, concreto ou terrenos irregulares.

Recomenda-se desmontar o trampolim em caso de mau tempo (chuvas fortes, ventanias, etc.).

A estrutura metálica pode sofrer alterações com o tempo e o ambiente; inspecione periodicamente.

O equipamento elástico não deve entrar em contato com areia, lama ou água.

-Use o trampolim sempre em locais bem iluminados.

-Nunca coloque objetos sob o trampolim.

-O trampolim deve ser utilizado longe de outros equipamentos ou brinquedos que possam representar riscos.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Papel do utilizador na prevenção de acidentes: Conhecimento básico sobre cama elástica, a segurança é essencial. Todos os usuários de camas elásticas devem estar familiarizados com as técnicas básicas de salto e nunca devem se realizar saltos mais complexos. Quando o usuário pula e pousa em mesma posição, o exercício acontece com muito controle. Veja "instrução de salto" para mais detalhes. Para mais informações, entre em contato com um instrutor de trampolim qualificado.

Papel do Supervisor: O Supervisor deve estar atento de todas as instruções de segurança e ser responsável por cumprir essas instruções. Se não for possível uma supervisão adequada, a cama elástica deve ser desmontada e armazenada em local seguro. Deve ser coberta com lona e fixada com segurança e resistência. O supervisor deve garantir que as crianças cumpram as instruções de segurança e que os sinais de informação sejam colocados no trampolim.

LISTAGEM DE PEÇAS

REFERÊNCIA	FOTO	TIPO	QUANTIDADE
A		TUBO GUIA	6
B		CONECTOR T	6
C		PERNAS VERTICAIS	6
D		PERNA W	3
E		JUMP PAD	1
F		COBERTURA ALMOFADA	1
G		PRIMAVERA	48
H		FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO	1
I		REDE DE PROTEÇÃO	1

MONTAGEM

J		PILAR SUPERIOR	6
K		PILAR INFERIOR	6
L		TOPCOVER	6
M		CHAVE DE FENDA	1
N		PARAFUSO PHILLIPS DE CABEÇA PANA	6





1) Coloque todas as peças do trampolim no chão e verifique a lista de verificação para certificar-se de todas as peças;



MONTAGEM



2) Coloque todos tubos guia (A) e o conector T (B) juntos para formar um grande círculo. Observe que o tubo guia em uma extremidade da sessão T está voltado para cima.



3) Primeiro, monte a perna vertical (O) e a perna em forma de W (C) junto e, em seguida, conecte o tubo guia (B) com a perna em forma de W (C).

MONTAGEM



4. Use a mola primavera (G) para conectar ao Jump Pad (E) à estrutura.



5. Certifique-se de utilizar os orifícios da cobertura almofada (F) para encaixar ao tubo T.



6. Coloque a coluna (J + K) como mostrado na figura, alinhe a posição do furo e fixe o pilar inferior (K) com um parafuso Phillips de cabeça plana (N) .

MONTAGEM



7. Depois de instalar as tampas superiores (L) no conector (J) passe a tampa superior (L) através do velcro da rede de proteção (I) conforme a foto.



8. Conecte os pilares inferiores (K) esuperiores (J) juntas para fixar na rede de proteção (I) como mostrado nas fotos.






9. Puxe gradualmente a rede de segurança (I) para baixo e, em seguida, fixe o gancho no anel triangular do Jump Pad (E).

LISTAGEM DE PEÇAS


R		Parafusos	4
S		Chave	1
T		Escadaria	1

MONTAGEM DA ESCADA



10. Instale a escada com os parafusos (R).

MONTAGEM



11. Verifique a instalação cuidadosamente antes de utilizar.



GARANTIA E CONTATO

Produto importado por: VB importadora e consultoria Ltda
CNPJ: 54489705/0001-43
Produzida na China

Favor guardar este manual para consultas futuras.

O produto tem garantia de troca ou devolução em caso de defeitos de fabricação por 90 dias, favor guardar a nota fiscal para manter a garantia do produto.

Nosso atendimento: sac@vbimportadora.com.br